



### Nabíječka je zapnutá

Nabíjecí relaci lze zahájit připojením vozidla a ověřením nabíjecí relace.



### Je zapotřebí ověření

Pokud horní symbol bliká bíle, použijte k ověření nabíjecí kartu nebo aplikaci.



### Ověření proběhlo úspěšně

Pokud horní symbol bliká zeleně, ověření prostřednictvím nabíjecí karty nebo aplikace proběhlo úspěšně.



### Nabíječka navazuje spojení (spouští se)

Nabíječka navazuje spojení nebo čeká na dokončení některého procesu.



### Nabíjecí relace je aktivní

Pokud se zelená čára pohybuje od symbolu domečku k symbolu vozidla, vozidlo se nabíjí.



### Nabíjecí relace je přerušena

Pokud bliká prostřední kontrolka zeleně, je nabíjecí relace přerušena. Nabíjecí relace bude pokračovat automaticky, např. když je dostatek energie nebo podle časového plánu.



### Plně nabitó

Jakmile je vozidlo zcela nabitě, rozsvítí se celý LED panel zeleně.



### Probíhá aktualizace softwaru

Pokud celý panel LED kontrolkek bliká žlutě, probíhá aktualizace softwaru nabíječky. Po dokončení aktualizace se tento stav změní.



### Ověření zamítnuto

Pokud horní symbol zabliká pětkrát červeně, ověření prostřednictvím nabíjecí karty nebo aplikace se nezdařilo.



### Je zapotřebí konfigurace

Pokud prostřední LED kontrolka bliká modře, musí se nabíječka nakonfigurovat prostřednictvím mobilní/ webové aplikace.



### Vadný modul RFID

Nabíječka zjistila závadu na modulu RFID. Kontaktujte zákaznickou podporu.



### Kritická závada (dům)

Pokud kontrolka LED pod symbolem domečku bliká oranžově, zjistila nabíječka problém s připojením k domovní přípojce.



### Kritická závada (nabíječka)

Pokud LED kontrolka pod symbolem energie bliká oranžově, zjistil systém problém u nabíječky.



### Kritická závada (vozidlo)

Pokud kontrolka LED pod symbolem vozidla bliká oranžově, zjistila nabíječka problém na vozidle.



### Fatální závada

Pokud symbol RFID bliká červeně a celý panel LED kontrolky se rozsvítí červeně, zjistila nabíječka fatální závadu. Kontaktujte zákaznickou podporu.

