



Přední lapače nečistot

Schmutzfänger vorn

Front mud flaps

Objednací číslo/ Bestellnummer/ Order Number

KEA 600 002A

SIMPLY CLEVER



Škoda Octavia (1Z)
od 45 KT/ 08; ab 45 KW/ 08;
from 45 CW/ 08

Montážní návod
Montageanleitung
Fitting instructions
Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Monteringsanvisning
Montageaanwijzing
Instrukcja montażowa
Montážny návod
Руководство по монтажу
Szerelési útmutató
Instrucțiunile de montaj

Škoda Originální příslušenství
Škoda Original Zubehör
Škoda Genuine Accessories