



**EN Textile foot mats Prestige**  
When replacing the foot mats, first remove the original foot mats and only then place the new PA fibres in the foot mats increases their durability. For driving in winter conditions we recommend you to buy (from the ŠKODA genuine assortment) and subsequently use the rubber floor carpets, Order No. 3V1 061 551 + 3V0 061 551.

**CZ Textilní koberec Prestige**  
Při výměně koberec nejprve vyjměte koberec původní a teprve potom vložte koberec nové. Rádně ušetřte a upravněti vlóžených kobereců zkontrolojte vždy před každou jízdou. Vrstvení kobereců a jízda s neupravenými předními kobereci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány.

**DE Textilfußmatten Prestige**  
Beim Austausch der Fußmatten zuerst die ursprünglichen Fußmatten herausnehmen und erst dann die neuen Fußmatten einsetzen. Eine ordnungsgemäße Ausrichtung und Befestigung der eingesetzten Fußmatten ist immer vor jeder Fahrt zu prüfen. Eine Schichtung von Fußmatten sowie eine Fahrt mit unbefestigten Fußmatten vom sind aus Sicherheitsgründen untersagt. Die Verwendung von PA-Fasern im Gewebe der Fußmatten verlängert deren Lebensdauer. Für den Winterbetrieb empfehlen wir Ihnen Gummi-Fußmatten-Bestell-Nr. 3V1 061 551 + 3V0 061 551 (aus dem Sortiment der ŠKODA Originalzubehör) zu kaufen und zu verwenden.

**ES Alfombras textil Prestige**  
Si se sustituyen las alfombrillas, primero retire la alfombrilla original y después coloque la nueva alfombrilla delante su vida útil. Para la conducción en época invernal, le recomendamos comprar alfombrillas de fibras de poliamida que duran más tiempo que las alfombrillas de goma con número de pedido 3V1 061 551 + 3V0 061 551.

**FR Tapis textiles Prestige**  
En changeant les tapis, sortez d'abord les tapis d'origine et, puis, mettez de nouveaux tapis. Avant de conduire en hiver, nous vous recommandons d'acheter (de l'assortiment d'accessoires d'origine ŠKODA) et d'utiliser les tapis en caoutchouc - no. de commande 3V1 061 551 + 3V0 061 551.

**IT Tappetini in tessuto Prestige**  
Durante la sostituzione dei tappetini, rimuovere prima quelli vecchi e poi sistemare quelli nuovi. Utilizzare i tappetini di gomma num. ordine 3V1 061 551 + 3V0 061 551.

**SV Textilmatta Prestige**  
Vid byte av mattor avlägsna först den ursprungliga mattan och lägg först därefter i den nya mattan. Kontrollera alltid innan körning att mattorna är korrekt placerade och fastsatta. Användning av polyamidfibrer i tyget för längre livslängd. För vinterkörning rekommenderar vi att köpa (från ŠKODA-Originaltillbehör) för att sedan använda gummi mattor 3V1 061 551 + 3V0 061 551.

**RO Covare textile Prestige**  
La schimbarea covarelor, scoateți mai întâi covarele inițiale și abia apoi introduceți covarele noi. Verificați poziționarea și fixarea covarelor introduse înainte de fecare cursă. Suprapunerea covarelor și mersul cu covarele durate de utilizare a acestora. Pentru circulația în condiții de iarnă Va recomandăm să achiziționați (din sortimentul ŠKODA accesorii originale) și să folosiți covoare de cauciuc număr com. 3V1 061 551 + 3V0 061 551.

**RU Текстильные коврики Prestige**  
При замене ковриков сначала выньте коврики первоначальные и только после этого вложите новые. Направляющее размещение и закрепление уложенных ковриков обязательно проводить в зимнее время. Рекомендуем приобрести коврики, увеличивающие срок их службы. Для движения в зимних условиях рекомендуем приобрести коврик из оплетенных аксессуаров ŠKODA) и в дальнейшем использовать коврик резиновый, номер заказа 3V1 061 551 + 3V0 061 551.

**HU Pésztappeti textil autószonyegek Prestige**  
Az autószonyegek cseréjekor először vegye ki az eredeti szőnyegeket, és csak ezután helyezze a új szőnyegeket. Minden új elölt ellenőrizze a behelyezett autószonyegek megfelelő elhelyezkedését és rögzítését. A szőnyegek halmozás és a nem rögzített elült szőnyegekkel történő vezetés biztonságát okok miatt tilos. A szőnyegek szövetében használt PA szálak növelik a szőnyegek élettartamát. A téli körülmények között történő üzemihez ajánljuk az 3V1 061 551 + 3V0 061 551 megrendelés számú gumí-szőnyegek megvásárlását (az eredeti ŠKODA alkatrészek katalógusában) és használatát.

**SK Textilní koberec Prestige**  
Při výměně koberec nejprve vyberte koberec původní a až potom vložte koberec nové. Rádně ušetřte a upravněti vlóžených kobereců skontrolojte vždy před každou jízdou. Vrstvení kobereců a jízda s neupravenými předními kobereci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány. Použití PA vláken ve tkanině kobereců zvyšuje jejich životnost. Pro provoz v zimních podmínkách Vám doporučujeme zakoupit (ze sortimentu ŠKODA Originalního příslušenství) a následně použít Výměně kobereců nejprve vyjměte koberec původní a teprve potom vložte koberec nové. Rádně ušetřte a upravněti vlóžených kobereců skontrolojte vždy před každou jízdou. Vrstvení kobereců a jízda s neupravenými předními kobereci jsou z bezpečnostních důvodů zakázány.

**PL Dywaniki tekstylne Prestige**  
W przypadku wymiany dywaników należy najpierw wyjąć oryginalne dywaniki, a następnie wyłożyć nowe. Porównaj położenie i umocowanie włożonych dywaników należy sprawdzić przed każdą jazdą. Z powodów bezpieczeństwa zabrania się nakładania dywaników na siebie oraz jazdy włożymi dywanikami przednimi. Użycie włókien PA w tkaninie dywanika przedłuża jego okres eksploatacji. Na okres zimowy zalecamy zakupienie (z asortymentu ŠKODA Originalnego wyposażenia) i używanie gumowych dywaników nr zamówienia 3V1 061 551 + 3V0 061 551.

**NL Prestige textiel vloermatten**  
Bij vervanging van vloermatten als eerst de oorspronkelijke matten uitnemen en dan pas de nieuwe vloermatten plaatsen. Controleer elke keer voordat u gaat rijden of de vloermatten goed liggen en bevestigd zijn. Het op elkaar stapelen en het rijden met losse vloermatten voorin, is uit veiligheidsoverwegingen verboden. De in het weefsel van de vloermatten gebruikte PA-vezels verhogen de levensduur ervan. Wij adviseren om voor de winterperiode de rubber vloermatten met bestelnnummer 3V1 061 551 + 3V0 061 551 (uit het assortiment van ŠKODA originele accessoires) aan te kopen en vervolgens te gebruiken.



**3V1 061 404A**  
www.skoda-auto.com  
www.skoda-auto.cz  
Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem schválení ATEST B5D 2.1426.

# TEXTILE FOOT MATS PRESTIGE

## TEXTILNÍ KOBERCE PRESTIGE TEXTILFUSSMATTEN PRESTIGE



COLOUR PAKET

LEFT-HAND DRIVE / LEVOSTRANNÉ ŘÍZENÍ / LINKSLENKUNG

SUPERB (3V)