



SIMPLY CLEVER



Škoda Octavia II

Montážní návod
Montageanleitung
Fitting instructions
Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Monteringsanvisning
Montageaanwijzing
Instrukcja montażowa
Montážny návod

ŠkodaOriginální příslušenství
ŠkodaOriginal Zubehör
ŠkodaGenuine Accessories

Přední lapače nečistot Schmutzfänger vorn Front mud flaps

Objednací číslo/ Bestellnummer/ Order Number

KEA 600 002

